



パーフェクトバリア・ボードタイプのカット方法

2006/10/1
エンデバーハウス(株)
技術部



電動丸ノコのチップソー(ノコ刃)を裏返して装着します。



通常と反対に装着します。




カットするラインに線を引き軽く押し当てます。
直径190ミリのノコ刃で最大切込深さは、
木材の場合68ミリですが、パーフェクトバリアは、
約105ミリ程度まで押さえて切ることができます。



カットするパーフェクトバリアの下に、
端材のパーフェクトバリアを敷き、ノコ刃が
硬いものに接触しないように注意します。



線にそってゆっくり慎重にカットします。



きれいにカットできました。